



Spinnercube XL zusätzliche Hinweise

Vielen Dank für den Erwerb eines Spinnercube XL.

- Schließen Sie das Netzteil an den Spinnercube XL an.
- Achten Sie auf geraden, sicheren Stand des Spinnercube XL.
- Stellen Sie das zu rührende Gefäß auf den Spinnercube XL und legen Sie den Rührfisch ins Gefäß dazu.
- Das Gefäß sollte einen geraden Boden haben, da es sonst zu einem taumelnden Rührfisch kommen kann.

Der Spinnercube XL ist jetzt betriebsbereit. Durch drehen am Drehknopf an der Vorderseite regulieren Sie die Mischgeschwindigkeit. Der Spinnercube XL ist geeignet für Gefäße bis 5l. Sollte der Rührfisch beginnen zu taumeln, schalten Sie das Gerät kurz aus und versuchen es mit geringerer Geschwindigkeit erneut.

Der Spinnercube XL ist für die Privatnutzung, zur Erleichterung der Wassertests.

Achtung! Gerät enthält kleine Teile und muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Entsorgungshinweise

Elektrische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt und auf der Betriebsanleitung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU

WEEE-Reg.-Nr. DE 47321388

